# POW250X
# 取扱説明書
# 株式会社コンテック

**このたびはPOW250Xをご購入頂きましてありがとうございます。**
**POW250XはFA-PAC(PCI)シリーズ交換用電源です。以下の事項を参考にご使用ください。**

## 商品構成

- **電源… 1**
- **電源コード… 1**
- **取扱説明書… 1**

## 交換手順

1) **まず、電源コードをシャーシから外します。そして上面カバーを留めているネジを外し、カバーを開けます。**



2) バックプレーン、ファンの電源供給ケーブルをそれぞれ取り外します。




3) 電源ユニットを留めている、背面4箇所のネジを外し、電源ユニットを取り外します。



4) 新しい電源ユニットを背面4箇所でネジ留めして実装してください。




5) 取り外すときと逆の手順でバックプレーン、ファンの電源供給ケーブルをそれぞれ接続します。



6) 取り外すときと逆の手順で、カバーを元通りネジ留めします。そして電源コードを接続します。




**発行　株式会社コンテック**　　2004年3月改訂

**大阪市西淀川区姫里**3-9-31　〒555-0025
**日本語**　http://www.contec.co.jp/
**英語**　http://www.contec.com/
**中国語**　http://www.contec.com.cn/

**本製品および本書は著作権法によって保護されていますので無断で複写、複製、転載、改変することは禁じられています。**

[02042000]　　**分類番号**　A-46-180
[03182004_rev2]　　**コード番号**　LZN8671